

## Istruzioni d'uso e installazione


Barre di pesatura a due / quattro celle di carico




# Istruzioni per l'installazione

## Quote e dimensioni

Mod. WB2



Mod. WB4



	A	B	C	D
<b>B2-400</b>	400	80 / 120	340	90 / 110
<b>B2-600</b>	600	120	450	120
<b>B4-800</b>	800	140	620	125
<b>B4-1000</b>	1000	140	820	125
<b>B4-1200</b>	1200	140	1020	125
<b>B4-1500</b>	1500	140 / 160	1320	125 / 160
<b>B4-2000</b>	2000	140 / 160	1820	125 / 160

---

## **BARRE PESATRICI MOD. WB4 A QUATTRO CELLE DI CARICO**

### **Codici colore celle di carico 3410**

<b>Exc +</b>	<b>Exc -</b>	<b>Sense +</b>	<b>Sense -</b>	<b>Sign +</b>	<b>Sign -</b>
Rosso	Nero	Blu	Marrone	Verde	Bianco

### **Codici colore celle di carico 3510**

<b>Exc +</b>	<b>Exc -</b>	<b>Sense +</b>	<b>Sense -</b>	<b>Sign +</b>	<b>Sign -</b>
Blu	Nero	Verde	Grigio	Bianco	Rosso

### **Codici colore celle di carico 65023**

<b>Exc +</b>	<b>Exc -</b>	<b>Sense +</b>	<b>Sense -</b>	<b>Sign +</b>	<b>Sign -</b>
Rosso	Nero			Verde	Bianco

### **Codici colore celle di carico TS5**

<b>Exc +</b>	<b>Exc -</b>	<b>Sense +</b>	<b>Sense -</b>	<b>Sign +</b>	<b>Sign -</b>
Ross	Nero			Verde	Bianco

### **Codici colore celle di carico TS2 inox IP68**

<b>Exc +</b>	<b>Exc -</b>	<b>Sense +</b>	<b>Sense -</b>	<b>Sign +</b>	<b>Sign -</b>
Rosso	Nero	Giallo	Blu	Verde	Bianco

## **BARRE PESATRICI MOD. WB2 A DUE CELLE DI CARICO**

<b>Cella di carico</b>	<b>Exc +</b>	<b>Exc -</b>	<b>Sense +</b>	<b>Sense -</b>	<b>Sign +</b>	<b>Sign -</b>
L6N Alluminio IP65	Rosso	Nero	Blu	Marrone	Verde	Bianco
L6W Alluminio IP65	Rosso	Nero	Blu	Giallo	Verde	Bianco
Inox IP68	Rosso	Blu	Bianco	Nero	Giallo	Verde

## **CODICI COLORI DEL CAVO DI COLLEGAMENTO**

<b>Exc +</b>	<b>Exc -</b>	<b>Sense +</b>	<b>Sense -</b>	<b>Sign +</b>	<b>Sign -</b>
Grigio	Marrone	Bianco	Verde	Rosa	Giallo

---

**ODECA s.r.l.**  
Via Dell'Industria, 20  
21044 - CAVARIA - VA -



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

*Declaration of conformity*  
*Dèclaration de conformité*  
*Konformitätserklärung*

**Lo strumento per pesare a funzionamento non automatico**

The non-automatic Weighing instrument  
L'instrument de pasage à fonctionnement non automatique  
Fie nichtselbsttatige Waage



<b>Fabbricante:</b> Manufacturer: Fabricant: Hersteller:	<b>ODECA srl</b>
<b>Tipo/Modello:</b> Type/Model: Type/Modèle: Typ/Modell:	<b>WB2 – WB4</b>

**Corrisponde ai requisiti della Direttiva del Consiglio 90/384/CEE e successive modifiche e ai requisiti delle seguenti direttive CE:**

Correspond to the requirements of Council Directive 90/384/EEC as amended and to the requirements of the following ED directives:

Correspond aux exigences de la directive 90/384/CEE modifiée ed aux exigences des directives CE suivantes:

Entspricht dem in sowie den Anforderungen del EG-Richtlinie 90/384/EWG in der Jeweils geltenden Fassung und den Anforderungen folgender EG-Richtlinien:

**89/336/CEE modificata con la direttiva 92/31/CEE e 93/68/CEE  
in applicazione alle norme armonizzate EN-45501-1 e EN-50082-1  
73/23 CEE modificata con la direttiva 93/68/CEE  
in applicazione alla norma armonizzata EN-60950**

**Odeca s.r.l.**